

MAKITA

AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ

4013D

Használati utasítás

A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

1.

SPECIFIKÁCIÓK

Típus	4013D
Üzemidő:	kb. 13 perc
Nettó súly	16 kg
Kimenő feszültség	12 V DC

- A folyamatos kutatási és fejlesztési munka következtében az itt megadott specifikációk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
- Megjegyzés: A specifikációk országonként változhatnak.

Munkavédelmi előírások

Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében olvassa el a mellékelt munkavédelmi utasításokat.

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

1. **A készülék használata előtt gondosan olvassa át ezt a “Használati utasítást” és a töltő saját “Használati utasítását”.**
2. **Tilos a készülékkel nedves anyagokat, égő cigarettát vagy hasonlókat felszedni.**
3. **Ha a készülék működésében bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal állítsa le.**
4. **Ha véletlenül elejtené vagy valamihez odaütné a porszívót, használatba vétel előtt gondosan ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta repedések vagy sérülések.**
5. **Ne vigye a porszívót kályha vagy más hőforrás közelébe.**
6. **A készülék beömlőnyílását és szellőzőnyílásait nem szabad eltömni vagy lefedni.**

ŐRIZZE MEG EZT A “HASZNÁLATI UTASÍTÁST”.

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

- A blokkakkumulátor behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a porszívót.
- Ha ki akarja venni a blokkakkumulátort, a nyíl irányában tolva vegye le a hátsó burkolatot a porszívóról, majd emelje ki a blokkakkumulátort.
- Ha be akarja helyezni a blokkakkumulátort, hozza egy vonalba a blokkakkumulátoron lévő nyelvet a porszívó köpenyén található horonnyal, és csúsztassa be az akkumulátort a helyére. Ezután zárja vissza a hátsó burkolatot.
- A blokkakkumulátor beillesztését ne erőltesse. Ha nem lehet könnyedén becsúsztatni, akkor a felhasználó minden bizonnyal nem a megfelelő módon próbálkozik.

A kapcsoló működtetése (3. ábra)

FIGYELEM:

- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a porzsák vagy papírzacskó megfelelő módon lett-e behelyezve a porszívóba. Nem megfelelő behelyezés esetén por kerülhet a motorba, ami a porszívó üzemzavarához vezet.
- A porszívó károsodásának megelőzése és az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében minden egyes használat után kapcsolja ki a porszívót.

Tisztítás (porszívás)

A szívófejet asztalok, íróasztalok, bútorok, stb. letisztítása végett csatlakoztatjuk a porszívóhoz. A szívófej könnyedén rácsúsztható a csonkra.

Szívófej + csőtoldal (egyenes cső)

A csőtoldal a szívófej és maga a porszívó közé illeszthető be. Az így összeszerelt készülékkel kényelmesen, felegyenesedve tisztíthatjuk meg a padlót.

Saroktisztító fej

Ha egy gépkocsi vagy bútorzat szögleteit és hasadékait szeretné kitisztítani, a saroktisztító fejet erősítse fel a porszívóra.

Saroktisztító fej + csőtoldal (egyenes cső))

Ezzel a szerelévennyel olyan szűk terekben dolgozhatunk, ahová maga a porszívó nem férne be, illetve nehezen elérhető, magas helyekre nyúlhatunk fel vele tisztítás végett.

Saroktisztító fej

A saroktisztító fejet porszíváshoz is felszerelhetjük.

A por eltávolítása

FIGYELEM:

Ürítse ki a porzsákat, mielőtt teljesen megtelik, máskülönben gyengül a szívóhatás.

Nyomja le a gombokat, és nyissa fel a mellső burkolatot.

Óvatosan emelje ki a porzsákat a porszívóból, nehogy kiszóródjon a tartalma. Ürítse ki a porzsákat

Ürítse ki a port a porszívó belsejéből is. Ennek elmulasztása esetén eltömődhet a likacsos szűrő, és a motor is kárt szenvedhet.

A porzsák behelyezése

Helyezze be a porzsákat a porszívó üregébe.

Teljes terjedelmével csúsztassa be a porzsák tartóját az ürege kialakított hornyokba.

FIGYELEM:

Ha elfelejti betenni a porzsákat, nem csúsztatja be teljes terjedelmével a porzsákat a hornyokba, vagy szakadt porzsákat használ, akkor a por bejuthat a motorba és üzemzavart okozhat.

Akassza be a mellső burkolatot a porszívó mellső peremébe, majd zárja le a mellső burkolatot.

MEGJEGYZÉS:

- A papírzacskó behelyezésekor ugyanúgy kell eljárni, mint a porzsák behelyezésénél.
- Behelyezés előtt az új papírzacskót mindig szét kell hajtogatni.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM:

Mielőtt bármiféle munkába kezdene a porszívón, minden esetben győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van-e, és a blokkakkumulátor ki lett-e húzva belőle.

Teendők használat után

A porszívót egy szögre felfüggesztve lehet tárolni a hátoldalán található, praktikus kampó segítségével.

A porszívó megtisztítása

Egy szappanos vízzel megnedvesített rongy segítségével időnként törölje át a porszívó külső felületeit (a készülék házát). A benzin, hígító és hasonlók használata tilos, mert ezektől elszíneződések vagy repedések keletkezhetnek.

Időről időre szappanos vízben mossa ki a porzsákat, és használat előtt alaposan szárítsa meg. Ha a porzsák elégtelenül száradt meg, ettől csökkenhet a készülék szívóhatása, és lerövidülhet a motor élettartama.

A termék biztonságos és megbízható voltának megőrzése érdekében mindennemű javítást, karbantartást vagy besabályozást a Makita egyik erre felhatalmazott javítóközpontjával célszerű elvégeztetni.

GARANCIA

A jogszabályi / sajátos nemzeti rendelkezéseknek megfelelően garanciát vállalunk a Makita gyártmányú gépekre. A garancia nem terjed ki a normál kopásból és elhasználódásból, a túlterhelésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra. Reklamáció esetén a gépet szétszerelés nélkül, a mellékelt GARANCIALEVÉLLEL együtt küldje el saját márkakereskedőjéhez vagy a Makita javítóközpontjához.

EC MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott Yasuhiko Kanzaki a Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japán megbízásából kijelentem, hogy ez, a KWONNIE ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED által Honkongban előállított akkumulátoros porszívó

Típus: 4013D
(Gyártási szám : gyártási sorozat)

a 89/336/EEC és 98/37/EC számú Tanácsi Direktívák értelmében megfelel az alábbi szabványoknak, illetve harmonizált dokumentumoknak:

EN55014

Yasuhiko Kanzaki
Igazgató

CE 2000

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ANGLIA

A 4013D típus zaj- és rezgésadatai

A tipikus A-súlyozású hangnyomásszint a fül mellett mérve nem haladja meg a 70 dB (A)-t.

Működés közben a zajszint meghaladhatja a 85 dB (A)-t.

- Használjon zajártalom elleni védőfelszerelést. -

A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke nem haladja meg a 2,5 m/s²-et.

Hulladékkezelés: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkébe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.