

MAKITA

SZÁRAZ ÉS NEDVES ÜZEMŰ PORSZÍVÓ

440-ES TÍPUS

Használati utasítás

A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

NO = TILOS

(A kihajtható borító képein:)

TARTOZÉKOK

Ø 45 mm

Kódszám: 01317B0N	Rugalmas tömlő elforgatható csatlakozókkal
Kódszám: 01321B0N	Rugalmas tömlő hordozható elektromos készülék adapterjéhez
Kódszám: 50091B0N	Merev csőtoldatok
Kódszám: 50089B0N	Hulladék-felszedő fej
Kódszám: 50080B0N	Hasadéktisztító fej
Kódszám: 50262B0N	Tartókeret kombinált keféhez

Ø 45 mm

Kódszám: 60209B0N	Kefe folyadékok eltávolításához
-------------------	---------------------------------

Kódszám: 60264B0N	Padlótisztító kefe
-------------------	--------------------

Kódszám: 50093B0N	Fogantyú légszabályozóval
-------------------	---------------------------

SZŰRŐRENDSZEREK

Szűrőbetét

Papír porzsák

Nejlonhálós szűrő

Poliuretán szűrő

FIGYELEM!

A csomagolásra használt műanyag zsákokat és kartondobozokat tartsa elzárva a gyermekektől!

CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATHOZ

- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel.

FONTOS TUDNIVALÓK

- **Tilos a készüléket gázzal feltöltött terekben használni.**
- **Tilos a készülékkel gyúlékony, robbanásveszélyes vagy korrodáló anyagokat felszívni.**
- **Bármilyen művelet elvégzése előtt MINDENKOR húzza ki a hálózati dugaszt az aljzathoz.**
- **A gyártók nem vállalják a felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából, kezeléséből vagy karbantartásából eredő károkért.**

Mindezek a berendezések teljesítik az EN 55014/1993. számú követelményeket a rádiózavar-mentesítésről szóló 242/1991. számú törvényerejű rendeletnek megfelelően.

Zajszint: 65 dB

A) A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

1. A FEJRÉSZ KIOLDÁSA (A1. ábra)

A fejrész felnyitásához húzza le a készülékről a kapcsos tetőburkolatot. Záráskor ügyeljen a kap-csok pontos illeszkedésére.

2. BEKAPCSOLÁS

- Használat porszívóként vagy folyadék felszívására (A2. ábra)
 - „A” jelű söntkapcsoló: „**KÉZI**” helyzet ()
 - „B” jelű kapcsoló: **0** helyzet = jelzőlámpa sötét (készülék nem működik)
1 helyzet = jelzőlámpa világít (készülék működik)
- A készülék használata elektromos gépi szerszámmal (A3. ábra)
 - „A” jelű söntkapcsoló: „**AUTOMATIKUS**” helyzet ()
 - Kapcsoló: **1** helyzet = jelzőlámpa világít (készülék működik)

Amikor a két kapcsoló ebben a helyzetben van, a készülék működése automatikusan megindul, amint a hozzá csatlakoztatott gépi szerszámot beindítjuk. A leállítás hasonlóképpen történik.

3. A PORSZÍVÓ CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATHOZ (A4., A5. és A6. ábra)

Csatlakoztassa a hordozható elektromos szerszám csatlakozódugaszát a porszívó szívóegységén található aljzathoz, majd dugja be a porszívó csatlakozódugaszát a hálózati aljzatba.

FIGYELEM: *A porszívó csatlakozóaljzatához maximálisan 2000 W névleges teljesítményű hordozható elektromos szerszám csatlakoztatható.*

A dugasz könnyedén kihúzható a készüléken lévő csatlakozóaljzathoz, ha a védőkupakot kellő-képpen felemeljük.

FIGYELEM: *TILOS olyan hordozható elektromos szerszám csatlakoztatása, amelynek teljesítménye meghaladja a csatlakozó aljánál feltüntetett teljesítményt.*

B) SZŰRŐRENDSZER

1. A PORZSÁK FELSZERELÉSE (B1. ábra)

A porzsákat csak a szűrőbetéttel együtt szabad használni.

Illessze be a szívócsővég kiálló részét a porzsákon kialakított lyukba, közben ügyeljen arra, ne-hogy megsérüljön a porzsák. Óvatosan húzogassa szét a porzsákat, hogy az kitöltse a készülék-házat. A porzsák a por eltávolításának higiénikus eszköze.

Kerülje éles vagy nedves anyagok felszívását.

Ürítse ki a porzsákat, amikor az 2/3 részéig megtelt. A porzsákat nem szabad újra felhasználni, minden esetben ki kell cserélni egy új zsákkal. *Ajánlatos állandóan készleten tartani egy csomag új porzsákat.*

2. A NEJLONHÁLÓS SZŰRŐ HASZNÁLATA (B2. ábra)

A nejlonhálós szűrőt csak behelyezett szűrőbetéttel együtt szabad használni.

Illessze be a nejlonhálós szűrőzsákot a tartályba úgy, hogy a gumi szegély odatapadjon a tartály felső pereméhez.

A nejlonhálós szűrő jobb illeszkedése érdekében ujjal emelje fel a gumi szegélyt és hagyja elcsúszni, majd nyomja rá a tartály peremére. Ezután rögzítse a fejrészt. Ez a szűrőrendszer különösen az igen finom szemcséjű poranyagok, úgymint cement, talkum, stb. kiszűrésére alkalmas.

Tilos a szűrőt éles vagy nedves anyagokhoz használni.

Nagyon finom szemcséjű anyagok felszedésekor ajánlatos a nejlonhálós szűrőt és a papír porzsákat egyszerre használni.

3. A SZŰRŐBETÉT (B3., B4. és B5. ábra)

Vegye le a készülék fejrészét (B3. ábra) és fordítsa fejjel lefelé. Tegye be a szűrőbetétet illesztési helyére, teljesen nyomja le és fordítsa el a forgatógombot jobbra (B3. ábra). Óvatosan felfelé húzogatva a gombot, győződjön meg a szűrőbetét biztonságos rögzítéséről (B4. ábra). Helyezze vissza a fejrészt és kattintsa be a kapcsokat. (B5. ábra).

A szűrőbetétet por és szilárd anyagok felszívásánál célszerű használni. Használható a papír por-zsákkal együtt is. Ez megakadályozza a szűrőbetét eltömődését, és segítségével a porszívó gyorsan és higiénikusan kiüríthető.

Kerülje éles vagy nedves anyagok felszívását.

4. A POLIURETÁN SZŰRŐ (B6. és B7. ábra)

Ha a készülékkel folyadék felszívását vagy nedves tisztítást szeretne végezni, szerelje le a készülék fejrészét (B6. ábra), majd a forgatógomb balra forgatásával emelje ki a szűrőbetétet (vagy porzsákokat) (B6. ábra). Illessze rá a habosított poliuretánból készült szűrőt a motor alapkeretére a B7. ábrán látható módon. Helyezze vissza a fejrészt és kattintsa be a kapcsokat (B5. ábra).

5. LÉGKIVEZETŐ SZŰRŐK (B8. ábra)

Ezek a szűrők ellenőrzik a készülékből kiáramló levegőt és gondoskodnak annak maximális szűréséről.

C) A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA.....

1.POR ÉS SZENNYEZŐDÉSEK FELSZÍVÁSÁRA (C1. ábra)

A szűrőbetétet minden esetben be kell szerelni.

FIGYELEM: A készülék megfelelő teljesítőképessége érdekében mindkét zsákok folyamatosan tisztán kell tartani.

Körülbelül 100 órai használat után ajánlatos a szűrőbetétet kicserélni.

2.FOLYADÉK FELSZÍVÁSÁRA (C2. és, C3. ábra)

Ilyenkor mindig vegye ki a szűrőbetétet és szerelje be a poliuretán szűrőt a B4. pontban ismertetett módon.

FIGYELEM: Amikor a felszívott folyadék a készülék hengeres házában eléri a maximálisan megengedett szintet, a biztonsági úszós szelep automatikusan leállítja a szívást. A használó erről a motor-fordulatszám emelkedéséből szerez tudomást.

Ezt követően ki kell üríteni a hengeres házat (C3. ábra).

3.NAGY MENNYISÉGŰ FOLYADÉK KISZÍVÁSÁRA (C4. ábra)

Amikor a készülékkel tartályból folyadékot szívunk ki, a részleges légáramlás biztosítása érdekében nem szabad a szívófejet teljesen alámeríteni.

4.ELEKTROMOS GÉPI SZERSZÁMMAL (C5. ábra)

Csatlakoztassa a rugalmas tömlőt először a szívócsonkhoz, majd az egyetemes adapter segítségével a gépi szerszámhoz. Az A3. pontban leírt módon végezze el az elektromos csatlakoztatást a gépi szerszám és a készülék között, majd állítsa be a kapcsolókat az A2. pont szerint.

D) KARBANTARTÁS

1. Bárminemű karbantartás végzése, illetve a szűrők tisztítása vagy cseréje előtt minden esetben húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból. (D1. ábra)

2. A PORZSÁK

Tilos a porzsákat újra felhasználni. Minden esetben cserélje ki egy új porzsákkal.

3. A NEJLONHÁLÓS SZŰRŐ (D2. ábra)

Ha ki akarja tisztítani a nejlonhálós szűrőt, rázza ki a tartalmát egy szemétgyűjtő tartályba, majd sűrített levegővel fúvasson ki belőle minden port.

4. A SZŰRŐBETÉT (D3., D4. és D5. ábra)

Puha szálú ecsettel rendszeresen tisztítsa meg a szűrőbetétet (D3. ábra). Alapos tisztítás végett merítse a szűrőt vízzel teli tartályba (D4. ábra).

FIGYELEM: Nedves állapotban a szűrő rendkívül törékeny holmi. Kerülni kell az erős vízsu-garak használatát vagy a durva bánásmódot, ezzel ugyanis kárt tehetünk a szű-rőben (D5. ábra).

Visszaszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szűrő tökéletesen száraz-e.

A nagy mértékben elkérgesedett vagy sérült szűrőbetétet ki kell dobni és új szűrővel kell felcse-rélni.

Ajánlatos raktáron tartani egy tartalék szűrőt.

5. A ÉGKIVEZETŐ SZŰRŐ (D6. ábra)

A légekivezető szűrőket ajánlatos rendszeresen cserélni. Egy pénzérme segítségével pattintsa ki a hornyolt fedelet. A szűrőcsere után ellenőrizze, hogy a belső oldalon látható nyíl felfelé mutat-e.

6. A POLIURETÁN SZŰRŐ (D7. és D8. ábra)

Különösen szennyezett folyadékok felszívását követően folyóvízzel, tisztítószer használata nélkül mossa át a szűrőt. A lyukas vagy tisztíthatatlan szűrőt ki kell cserélni egy új szűrőre.

7. A HENGERES HÁZ TISZTÍTÁSA (D9. és D10. ábra)

A hengeres házban lévő szintet – különösen nagyobb mennyiségű anyag felszívásakor – gyakran ellenőrizni kell. A hengeres házat célszerű kiüríteni, ha már körülbelül félig megtelt (*D9. ábra*).

Miután a készüléket folyadék felszívására használta, a lerakódások elkerülése érdekében ürítse ki a hengeres házat, majd szárítsa meg mind a házat, mind a felhasznált tartozékokat.

Hulladékkezelés: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkébe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

HIBAKERESÉS

<i>Jelenség</i>	<i>Oka</i>	<i>Elhárítása</i>
<ul style="list-style-type: none">A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none">Nincs áram a hálózati csatlakozóaljzatban.Hibás a készülék kábele, kapcsolója vagy motorja.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze a csatlakozóaljzatot vagy a biztosítékot.Forduljon a márkakereskedő javítóműhelyéhez.
<ul style="list-style-type: none">A légkivezető nyíláson át por távozik.	<ul style="list-style-type: none">A szűrő elszennyeződött és/vagy kilyukadt.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a szűrőt.
<ul style="list-style-type: none">Csökken a szívóhatás.	<ul style="list-style-type: none">A hengeres ház túlságosan megtelt.A szűrő elszennyeződött vagy elkérgesedett.A cső vagy valamilyen tartozék eldugult.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze a hengeres házat.Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.Ellenőrizze a tömlőt és a tartozékokat.
<ul style="list-style-type: none">A motor rezgésbe jön (érezhetően növekszik a fordulatszám).	<ul style="list-style-type: none">A hengeres ház túlságosan megtelt.A szűrő elkérgesedett.A tömlő vagy valamilyen tartozék eldugult.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze a hengeres ház tartalmát.Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.Ellenőrizze a tömlőt és a tartozékokat.

GARANCIA

Típus:

Törzskönyvi

szám:

Vásárlás

kelte:

Forgalmazó:

Vásárló:
